

產品配件

A x 5pcs




B x 1pc




C x 1pc




D x 1pc




E x 1pc




F x 2pcs



① x 4pcs 5/16 x 7/8"



② x 6pcs 1/4 x 5/8"



③ x 1pc M5



注意

- ▲ 小心拆卸所有零部件並且在安裝前確認所有零部件。
- ▲ 在使用椅子前確保所有螺絲完成扭緊。

- ▲ 全部安裝完成後才扭緊所有螺絲。
- ▲ 每 90 天檢查一次確保螺絲是處於扭緊狀態。

安裝步驟

步驟一

安裝氣壓桿, 輪子(安裝輪子時, 請90度角, 插入孔位, 勿使用敲打地面方式或金屬工具等方式敲打地面裝入, 有可能會導致零部件受損。

步驟二

安裝椅背與椅座, 使用 ① 螺絲固定椅背與椅座。

步驟三

安裝左右扶手, 使用 ② 螺絲固定左右扶手。


步驟四

將組裝好的椅背與椅座插入氣壓棒。


步驟五

組裝完成後成品圖。


Step 1




Step 2 ① x 4pcs



Step 3 ② x 6pcs




Step 4



Step 5




1. 靠背角度調整





坐上座椅後,調整至適合角度,將紅色位置線控開關往上扳起,即可固定椅背。

2. 椅座前後調整





坐上椅座後,將紅色位置線控開關往上扳起,即可移動椅座,將線控開關往下扳,即可固定椅座。

3. 高度調整



坐上椅座,線控開關往上扳起,座椅自動下降。
椅座調高:離開椅座,線控開關往上扳起,椅座自動上升。

4. 扶手高度調整



按住紅色按鈕,即可調整高度。

注意

1. 最大限重: 150KG
2. 請勿站立在椅子上。
3. 請勿跨走在椅子之間。
4. 請勿坐在椅子的邊緣部位。
5. 請勿坐在扶手或椅背上。
6. 請勿利用椅子做俯臥撐或其他運動。
7. 請勿將手指放入椅子的任何活動部位或縫隙之中。
8. 挪動椅子時, 請注意腳趾, 避免腳趾夾入椅輪之中。
9. 每張椅子使用請不要超過一人。當有他人坐在椅子上時, 請勿旋轉或推移椅子。
10. 當有他人坐在椅子上時, 請勿按壓椅背。
11. 椅子往後傾仰的狀態下, 過分施加外力衝擊會導致椅子損壞。
12. 椅子往後傾仰時, 請勿將腿跨在桌面上。
13. 當站立的情況下, 請勿倚靠椅子會使椅輪滑動可能導致受傷。
14. 坐在椅子上時, 請勿過度前傾或左右搖晃身體。
15. 除了椅子本身的使用目的外, 請不要用於其他用途。
16. 請充分熟讀椅子的使用規範後再進行使用。

清潔注意事項

頭枕, 椅背, 坐墊, 扶手

1. 中性布料沾濕擦拭即可。

鋁合金金屬

1. 乾擦去除灰塵即可, 勿使用水沾濕擦拭, 以免生鏽。
2. 如金屬遇到鋁氧化變霧, 可使用市面上 電鍍拋光膏 進行保養。