




M900 XXL **RGB** Mouse Pad

軟體操作說明書

PAGE 03 TT iTAKE 安裝步驟

PAGE 06 主頁面功能介紹

PAGE 08 燈效頁面功能介紹

PAGE 10 燈效設定介紹


- 全亮模式
- 呼吸模式
- 閃爍模式
- 光譜循環模式
- 雨滴模式
- 音效模式
- 系統溫度模式

PAGE 21 設定頁面功能介紹

| 內容 1: TT iTAKE 安裝步驟


步驟1：

開啟安裝執行檔後按下 Next。



步驟2：


按下 Install 開始安裝。



步驟3：


安裝完後需要在安裝 Microsoft Visual C++ 2015 套件。

※如果沒有安裝此套件會造成軟體啟動失敗。



步驟4：

最後按下 Finish 來結束安裝並重新啟動電腦。



| 內容 2：主頁面功能介紹

主頁面切換

切換產品頁面。

設定檔切換

最多支援 6 組設定檔，並可互相切換來使用。

設定檔功能選項

最多可新增 10 組而外設定檔來使用。功能鍵由左至右：

新增：新建一個設定檔。

刪除：刪除一個設定檔。

複製：複製一個相同的設定檔。

匯入：匯入一個設定檔。

匯出：匯出一個設定檔。

設定檔名稱修正

可修改新增的設定檔名稱。

燈效頁面

其它設定 / 縮小視窗 / 關閉視窗

其它設定：可確認軟體版本、韌體版本並有切換語系、語音設定等功能。

縮小視窗：關閉畫面並縮至功能列。

關閉視窗：關閉畫面並縮至右下角。



| 內容 3： 燈效頁面功能介紹

燈效切換

支援7組燈效：全亮、呼吸、閃爍、光譜循環、雨滴、音樂、系統溫度。

燈效功能

可調整燈效區域顏色，效果方向、速度、亮度，切換隨機顏色。


調色盤功能

直接選擇調色盤顏色或輸入RGB值來調整效燈顏色。

套用 / 重置燈效

套用：設定完燈效後套入全部按鍵中。

重置燈效：目前的設定檔全部燈效恢復到預設值。



| 內容 4： 燈效設定介紹

發光效果-全亮-單色

- 1.點選顏色.
- 2.點選 “套用” 設定完成.



發光效果-全亮-自定義

- 1.點選顏色.
- 2.點選 區域A, 區域B, 區域C.
- 3.點選 “套用” 設定完成.



發光效果-呼吸-單色

- 1.點選顏色.
- 2.點選 “套用” 設定完成.

發光效果-呼吸-隨機

- 1.點選 “隨機” (顏色隨機取樣)
- 2.點選 “套用” 設定完成.



發光效果-呼吸-自定義

- 1.點選顏色.
- 2.點選 區域A, 區域B, 區域C.
- 3.點選 “套用” 設定完成.



發光效果-閃爍-單色

- 1.點選顏色.
- 2.點選 “套用” 設定完成.

發光效果-閃爍-隨機

- 1.點選 “隨機” (顏色隨機取樣)
- 2.點選 “套用” 設定完成.



發光效果-閃爍-自定義

- 1.點選顏色.
- 2.點選 區域A, 區域B, 區域C.
- 3.點選 “套用” 設定完成.



發光效果-光譜循環

- 1.點選 “光譜循環” (顏色自動循環)
- 2.點選 “套用” 設定完成.



發光效果-雨滴-單色

- 1.點選顏色.
- 2.點選 “套用” 設定完成.

發光效果-雨滴-隨機

- 1.點選隨機(顏色隨機選取).
- 2.點選 “套用” 設定完成.



發光效果-音樂模式

- 1.點選 “電影”，“遊戲”，“派對”。
- 2.點選 “方塊” 後,可設定顏色.
- 3.點選 “套用” 設定完成.



發光效果-系統溫度

1.軟體自動偵測系統溫度,顯示對應顏色.



| 內容 9：設定頁面功能介紹

語系切換

軟體畫面文字切換成相對應的語系。

切換背景圖面

RAZER CHROMA SYNC功能關閉/開啟

Amazon Alexa 帳號 / 密碼登入

登入後可透過 Alexa 語音來控制燈效。

TT iTAKE APP 密碼設定

可輸入4組數字或英文。

※空白的狀態下代表此功能不啟動。

官方網站 / 社群

官方網站：前往至產品的官方網站。

社群：前往至 Thermaltake Facebook。

